Manutenção

ao motor)

alimentos

alimentos, apenas conserva sua

temperatura portanto estes

devem ser colocados frios

· Utilizar apenas gás R134a;

dor a cada 120 dias utilizando

impurezas que se acumulam nas

aletas, (o condensador fica junto

latas de aerosol com propelente inflamável dentro deste equipamento

· As portas devem ser mantidas

sempre fechadas, abrido-as

somente para acesso aos

· Deixar a parte traseira do

motor sempre desobstruida

insatisfatória, verifique se:

. Se a refrigeração for

para obter uma boa ventilação

O evaporador não está com

excesso de gelo (bloqueado) ?

· O condensador está sujo ?

(com as aletas entupidas)

· As prateleiras (aramados)

outro material impedindo a

circulação do ar frio ?

satisfatórias ?

estão cobertas com plásticos ou

· Há mercadorias em excesso

obstruindo a circulação do ar ?

As condições ambientais são

iato de ar para remover

Se debe lavar el equipo sólo con • Use solamente gas R134a;

01 Hay energia en el enchufe? 02 El interruptor ON / OFF está Escaparate calliente

umidificadoras:

equipo está conectado y que la compruebe que: temperatura ideal todavia no se • El evaporador no está con ha alcanzado.

Después de alcanzar la temperatura la lámpara piloto se (Con aletas obstruidas) apagar á de modo automático. Revise el nivel de agua en el humidificador y complete regularmente cuando sea necesario

Escaparate refrigerada Este equipo no se enfríe la comida solo mantiene la

· Limpiar el condensador cada 120 días, usando un jacto de aire eliminar las impurezas que se acumulan en las aletas (el condensador se queda al lado del motor)

· Las puertas deben estar

· Deie libre siempre la parte Conecte el cable de fuerza y gire trasera del motor para obtener una buena ventilación

El condensador está sucio?

· Los estantes (alambrados)

 Hay exceso de mercancías aire?

Cleaning and Maintenance

maintenance of the oven display, unplug it to avoid electrical shock. The oven display should be washed with soap and water only, Never use scouring pads or

product General Recommendations Check the following points before the engine) calling the technical assistiencia. : 01 There is power in the making? 02 The on / off switch is in the "ON" position?

Put water in the humidities trays

Hot Oven Display

Connect the power cord and turn the thermostat knob by on. The pilot light indicates that the equipment is connected and that the ideal temperature has not yet been reached After reaching the temperature, the pilot light goes out automati cally controlling temperature.

Check the water level in the

completing them necessary.

humidifier regularly and

Refrigerated Oven Display

When performing the cleaning and This equipment does not cool the food just keeps its temperature so cold they should be placed. Maintenance

· Use only gas R134a;

• to clean the condenser every abrasive cleaners that may scratch 120 days, using a jet of air to remove impurities which accumulate on the fins (condenser is adjacent to

> · Do not store substances like aerosol cans with propellant flammable inside of this machine

· The doors should always be kept closed unclosed them only to access to food:

· Allow the rear of the engine always clear to obtain a good ventilation.

If the cooling is poor, check that:

. The evaporator is not with excess ice (locked)?

. The condenser is dirty? (With fins cloaged)

. The shelves (wire fences) are covered with plastics or other material preventing the circulation of cold air?

. There is excess goods, blocking air circulation?

. The environmental conditions are satisfactory?

Attention! All equipment has a warranty of 06 months from the date of nurchase and issuance of Invoice after this period must be sent to the address beside, sending is at your own risk. Problems caused by misuse and / or installation improper wiring "are not covered by warranty" Are not covered by the warranty:

Glasses

 Lamps Data Owner name

:Atención!

Vídrios

Nombre

Dirección

Factura no

Provincia

· Lámparas

Datos personales

El equipo tiene una garantía de 06 meses

lado, el envío es a su propio riesgo.

No están cubiertos por la garantía:

este período debe ser enviada a la dirección al

equivocada "no están cubiertos por la garantía"

Los problemas causados por el mal uso v / o instalación

desde la fecha de compra y la emisión de la factura después de

address NF Number city State

Troca de vidros

Para troca de vidros siga as instruções passo a passo:

01 Solte e retire os 4 parafusos internos apenas das laterais verticais (A) 02 Levante apenas uns 2 cm da parte superior (B) conforme desenho:

03 Solte os parafusos que prendem o botão (C) dos vidros de cada lateral; 04 Encaixe os frisos no vidro lateral e com cuidado recoloque-os na posição

05 Por ultimo aperte os parafusos.

Cambio de vidrio

Para cambiar los vidrios seguir paso a paso las instrucciones:

01 Destornille y quite los cuatro tornillos de internos verticales (A) 02 Levante 2 cm de la parte superior (B) según dibujo:

03 Afloie los tornillos que sujetan las prateleras (C) de los dos lados:

04 Coloque los nuevos cristales con cuidado en la posición correcta:

05 Finalmente apriete los tornillos Replacement of windows

To exchange glasses follow the step by step instructions:

01 Unscrew and remove the four screws, only internal vertical screws (A)

02 Lift only about 2 cm from the top (B) according to drawing;

03 Loosen the screws of glasses every side (C);

04 Attach the new glass and carefully replace them in the correct position;

05 Finally tighten the screws.

Carga máxima por prateleira

Maximum load per shelf Carga máxima por estante

Limpeza e conservaç ão Ao efetuar a limpeza e manutenção da Vitrine. deslique-a da tomada evitando

risco de choque elétrico. As vitrines devem ser lavadas somente com água e sabão, nunca utilize esponjas ásperas ou · Fazer a limpeza do condensaabrasivos que possam riscar o produto.

Recomendações gerais

Se observar a ocorrência de algum problema em seu equipamento, antes de chamar a • Não armazenar substâncias como assistência técnica, verifique os sequintes pontos: 01 Há energia elétrica na

tomada? 02 O botão liga/desliga está na posição "LIGADO" ?

Balcão Quente

Coloque água nas bandejas umidificadoras Conecte o cabo da tomada e gire o botão do termostato ligando-o. A lâmpada piloto. acesa indica que o equipamento está ligado e que a temperatura ideal ainda nao foi atingida. Após atingir a temperatura a lâmpada piloto se apagará controlando a temperatura automaticamente.

Verifique o nível de água periodicamente nos umidificado res completando-os sempre que necessário

Al realizar la limpieza v desenchúfelo de la corriente para evitar descargas eléctricas. mantenimiento agua v jabón:

No utilice estropaios o limpiadores abrasivos que puedan rayar el producto. Recomendaciones generales Antes de llamar al assistiencia técnica, compruebe los siguientes puntos:

en la posición "ON"?

Ponga agua en las bandeias

el mando del termostato

No quarde sustancias como latas de aerosol con propelente dentro de esta máquina

siempre cerrada, abra las puertas sólo para acceder a los alimentos:

El piloto encendido indica que el Si la refrigeración es deficiente

exceso de hielo (bloqueado)?

están cubiertos de plástico o otro material evitando la circulación de aire frío?

bloqueando la circulación del

· Las condiciones ambientales son satisfactorias?

garantia garantia warranty

Se o cordão de alimentação estiver substituido pelo fabricante, agente qualificada a fim de

> evitar riscos pertence a classe N (N representa clima

Si el cable de alimentación está danificado, deverá ser dañado, debe ser fabricante el autorizado ou pessoa distribuidor o persona cualificada

> climático templado

If the supply cord is damaged it must be

replaced by the reemplazado por el manufacturer, dealer or qualified person in order to avoid risks. para evitar riesgos

Equipo pertenece a la Equipment clase N (N representa belongs to class N (N represents climate tempered)

Atenção!

partir da data de compra e emissão da Nota Fiscal, após este período deverá ser encaminhada para o endereço ao lado, o envio fica por conta do Cliente Problemas causados por mau uso e/ou instalação elétrica inadeguada "não são cobertos pela garantia".

· Lâmpadas Dados do Proprietário Nome Endereco NF Número Cidade Estado

Todos os equipamentos tem uma garantia de 06 meses a Também não são cobertos pela garantia:

Vidros

Omega www.omegabcd.com.br

Atenção

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Produto contém EPS, por ser inflamável precisa ser descartado em local apropriado

:Atención

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que havan recibido. instrucciones sobre el uso de la unidad o bajo la supervisión de un persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato, producto contiene EPS, siendo las necesidades inflamables para ser

Av Maria Servidei Demarchi 450

09820-000 São Bernardo do Campo SP Brasil Fones: 5511 4352 5810 / 2786 7853 sac@omegabcd.com.br

Manual de Instruções Manual de instrucciones Instructions manual

Omega Balcão Refrigerado, Quente e Neutro

Escaparate Refrigerado, Caliente y Neutro Oven Display Refrigerated, hot and Neutral

Atenção! Leia atentamente as recomeda ções contidas neste manual. Este equipamento não é bivolt, verifique a tensão (127 ou 220

Lea atentamente las recomenda ciones del manual de instruccio-

voltaje, revise el voltaje (127 o 220 V) antes de conectar la alimentación.

Read carefully this instruccions

This equipment is not dual voltage 1111111111111 check voltage (127 or 220 V) before connecting power.

